



Kasutusjuhend

Kosmosevalguse projektoriga on kaasas:

- USB-kaabel
- Toiteadapter
- Kasutusjuhend

Ohutusinfo

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasas olev juhend tähelepanelikult läbi. Müüja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärist kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

Elektriseadmete kasutamisel on oluline rakenda alati ohutusmeetmeid:

Veenduge, et seade ei ole transpordil kahjustada saanud

Ärge kasutage seda seadet, kui see näib olevat kahjustatud või kui toitejuhe on kahjustatud või kulunud; Ärge proovige seda seadet avada ega parandada. Kasutaja poolt hooldatavaid osi pole. Kui teil on seadmega probleeme, võtke kohe ühendust Kosmosevalguse klienditeenindusega.

Seadet tohib kasutada ainult kuivades sisetingimustes, seadet ei tohi kasutada väga kõrgetel temperatuuridel ega niiskes keskkonnas.

Ärge vaadake otse valgusesse.

Ärge jätke projektorit järelevalveta tööle.

Toote omadused

Toodet saab kasutada nii manuaalselt kui ka WiFi võrgus oleva seadme abil (mobiilirakendus, häälkäsklused). Seade ei toeta 5 GHz WiFi võrku. Seade ühildub ainult 2,4 GHz WiFi-ga.



Manuaalne kasutamine

Manuaalsel kasutamisel tuleb kasutajal vajutada toote välisküljel olevaid puutetundlikke nuppe.

Seadme sisse-välja lülitamise nupp.

Merelainete efekti sisse-välja lülitamine. Vajutades nuppu mitu korda, saab vahetada värve.

Laseri ja kuu funktsiooni sisse-välja lülitamine. Vajutades nuppu mitu korda, saab eemaldada üks haaval nii kuu kui ka laseri.

Muusika rütmis mängimise sisse-välja lülitamine.

Projektori kasutamine WiFi-s oleva seadmega

Projektori kasutamiseks WiFi-s oleva seadmega tuleb vajutada mobiiliäpis vastavaid nuppe või anda häälkäskluseid. WiFi-s oleva seadmega saab kasutada järgnevaid funktsioone:

- Värvide muutmine
- Taimer automaatseks väljalülituseks
- Häälkäsklustega seadme kontrollimine
- Muusika rütmis mängimise sisse-välja lülitamine

Projektori kasutamine mobiiliäpiga

Seadme kasutamiseks mobiiliäpiga peab kasutaja seadmesse alla laadima Smart life või Tuya Smart mobiiliäpi (saadaval Google Playst või App Storest) ning omama registreeritud kontot. Seadme ühendamiseks mobiiliäpiga:

- 1) Kontrolli, et oled lülitanud oma mobiilses seadmes sisse WiFi ning asukoha näitamise seaded
- 2) Ühenda oma mobiilne seade 2.4Ghz võrku
- 3) Ühenda projektor vooluvõrku
- 4) Ühenda projektor WiFi võrgu ja mobiiliäpiga: Ühendamiseks lülita seade esmakordselt sisse manuaalselt. Seejärel hoia sisse lülitamise nuppu pikemalt kuni tuli hakkab vilkuma.
- 5) Ava oma valitud mobiiliäpp ning vali menüüs „lisa seade“

Seadme ühendamise õnnestumisel peab rakendus kuvama vastavat teadet.

Projektori kasutamine häälkäsklustega

Seadme kasutamiseks häälkäsklustega peab kasutaja seadmesse alla laadima Smart life ja Amazon Alexa mobiiliäpi ning omama registreeritud kontot. Smartlife rakenduse kasutamisel on võimalik muuta seadme nime. Seadme nime muutmisel tuleb häälkäskluste andmisel kasutada konkreetsele projektorile antud nime.



Seadme kasutamiseks häälkäsklustega:

- 1) Otsi Amazon Alexast oskuste alt „Smart life“, ning logi kasutajasse sisse
- 2) Seadme otsimiseks anna häälkäsklus Alexale: „Alexa, please search devices“. Seadme ühendamise õnnestumisel peab rakendus edastama vastava teate.
- 3) Projektori funktsioonide kasutamiseks anna häälkäsklusi Alexale.

Võimalikud inglise keelsed häälkäsklused:

Alexa, turn on / off „Sky Moon“; Alexa, set „Sky Moon“ to 20%; Alexa, increase / decrease the brightness of „Sky Moon“; Alexa, turn on „Sky Moon“ as green, blue jne.

Ühenduse ebaõnnestumisel kontrollige oma WiFi ja asukoha näitamise seadmeid. Proovige WiFi ja asukoha seadmete sisse-välja lülitamist ning viige seade WiFi ruuterile lähemale. Wifi nimi ei tohiks sisaldada Hiina hieroglüüfe, erimärke ega tühikuid. WiFi võrgul peab olema parool.

Spetsifikatsioon

Toiteallikas	100-240 AC 50/60HZ
Valgusallikas	2*3W LED, roheline laser
Toide	5V 2A adapter
Max võimsus	7.5W
Toote suurus	15*14*6.4cm
Toote kaal	342g
Materjal	ABS
Kasutamistemperatuur	-20 kuni 50 °C
Kasutamine	Sisetingimustes

Elektronikaseadmete jäätmeid ei tohi koguda eraldi ega visata olmeprügi hulka, kuna võib sisaldada keskkonnale või tervisele ohtlikke osasid. Viige toode elektronikajäätmete kogumisega tegelevasse kogumispunkti.

Kui Teile tundub, et Kosmosevalguse toode on saabudes defektne, siis palume võtta kaupmehega koheselt ühendust emaili või telefoni teel.